



Bruksanvisning

K8H

Läs denna bruksanvisning innan vågen tas i bruk.

Att väga :

1. Tryck på ON/OFF-knappen. Alla segment i displayen tänds i 2 sekunder för att sen övergå till vägningsläge.
2. Tryck på Unit-knappen för att ställa in vilket viktangivelse som önskas (Lb+oz, Fl oz, Gr).
3. Placera föremålet som ska vägas försiktigt på vågen.
4. Tryck och håll nere ON/OFF-knappen för att stänga av vågen.

Att använda tarafunktionen :

Denna funktion gör det möjligt att väga innehåll i en låda etc.

1. Placera den tomma lådan försiktigt i centrum på vågen.
2. Tryck på TARE-knappen. Vikten på lådan räknas nu av och vågen startar på noll.
3. Placera föremålet som ska vägas sakt i lådan. Displayen visar nu enbart vikten på föremålet i lådan.
4. Det går att placera ytterligare föremål och använda tarafunktionen om och om igen.

Att ta bort eventuella taravikter från displayen :

1. Ta bort alla föremål från vågen.
2. Tryck på TARE-knappen.

Överbelasta inte vågen :

Att väga föremål som väger mer än vad vågens kapacitet klarar ger ett meddelande "EEEE" i displayen. Ta bort föremål som är för tunga direkt från vågen för att undvika att vågen går sönder.

Batteribyte :

Byt batteri i vågen när displayen visar en symbol för detta.

Viktig information :

1. Använd bara vågen i rumstemperatur på ett stabil och vibrationsfritt plant underlag.
2. Denna våg är ej vattentät. Utsätt inte vågen för fukt på något sätt.
3. Detta är ett mätinstrument utsätt därför inte vågen för tuff hantering, skakningar samt vibrationer.
4. Demontera ej vågen om garantin ska gälla.
5. Elektronik är känslig för elektromagnetiska fält t.ex placering nära en radio. Om det blir störningar i displayen så flytta föremålet eller vågen och starta om den.

Specifikationer :

Kapacitet	:	15000 gram / 33 pound / 525 ounce
Upplösning	:	1 gram / 0.1 ounce (1/10 th oz.)
Viktvisning	:	Gram / pounds / ounces
Automatik	:	Automatisk avstängning efter 2 minuters inaktivitet.
Batteri	:	2 st AAA batteri